

Brannmur:

Man må forsikre seg om at brannmuren er i forskriftsmessig stand og størrelse, slik at den også dekker krav om avstander til brennbar materiale.

En slik brannmur skal være minimum 10 cm tykk. Den kan være utført av betong, betongstein, teglstein eller lettbetong. Andre godkjente brannpaneler kan også benyttes. Ovnens oppstillingsavstand mot brannmuren må være minimum 5 cm bak og 10 cm til side. Brannmuren skal være av en slik størrelse at nærmeste punkt på ovnen eller røykrøret ikke kommer nærmere brennbar materiale enn 30 cm.

Minimum avstand til brennbar vegg:

40 cm til side 15 cm bak

Foran ovnens åpning til brennbar bygningsdel eller innredning skal være 90 cm.

Gulv:

Skal ovnen stå på et gulv av brennbar materiale, må hele gulvet under ovnen dekkes av et belegget av ikke brennbar materiale, som f.eks. stål-, messing- eller kobberplate, skifer eller fliser. Belegget skal nå minst 15 cm. ut fra ovnens sider og minst 30 cm. foran ovnen. Vi anbefaler dog 50 cm foran.

Brennbar gulvbelegg skal fjernes under den beskyttende platen. Kontroller og sikre at gulvet er tilstrekkelig dimensjonert for peisovnen og skorsteinen.

Skorsteinen ø 15 cm:

Skorsteinen må være i forskriftsmessig stand. Hull etter tidligere ildsteder må tettes igjen, det samme gjelder for evt. sprekker og feieluker sjekkes for utettheter. Avstanden fra ovn til skorstein/brannmur skal være minimum 5 cm.

Bruk innmurringsstuss ved montering i pipen. Ved bruk av elementpipe er det viktig å følge leverandørens monterings- og bruksanvisning både når det gjelder tetting og tilslutning. Tilslutningen må ha en viss fleksibilitet for å forhindre at varmeutvidelser i røykrør skal kunne forårsake sprekkdannelser.

Med nominell ydelse er peisen testet med et røykgasmasseløp på 6,5 g/s og med en røyktemp. på 245 °C ved en rumtemp. på 20 °C.

VARDE Peisovne er utstyrt med en røykvenderplate. Den sørger for at røykens vei til pipen blir lengst mulig. På denne måten er man sikret at røykens varme blir avgitt i rommet i stedet for i pipen. Av samme grunn anbefales bruk av toppmontert røykrør. Sørg for at røykvenderplaten, som ligger løst øverst i brennkammeret (på side-vermiculitplatene), blir skjovet helt tilbake mot ovnens bakplate.

Slik tenner man opp og fyrer i ovnen.

Første gang man tenner opp i ovnen vil lakken herde. Dette medfører at det vil ryke fra ovnen samtidig som det vil lukte brent. Ulempen reduseres ved en kraftig utluftning. Det anbefales derfor å åpne dører og vinduer, slik at man får gjennomtrekk. Ved denne herdningsprosess blir lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerte flader. Vi anbefaler også, at De jevnlig de første par timer åpner og stenger ovnsdøren for at hindre, at dørens pakning kleper sig fast i lakken.

Bruk aldri brannfarlige væsker som rødsprit eller bensin når ovnen skal tennes! Det beste er å bruke litt sammenkrøllet avispapir eller opptenningsbriketter med 10-15 trepinner på toppen (ca.2 kg.).

Det er lettest å tenne opp hvis det ligger et tynt lag aske i bunnen av ovnen.

Før man tenner opp skal man åpne **askeristen** ved å trekke stangen ved siden af askeskuffen helt ut, samt åpne luftspjeldene under askeskuffen for den **primære luft markeret med "P"** og for **forbrenningsluften markeret med "S"** (**Sekundær-luft**), (evt. kan man også sette askeskuffen litt på klem, hvis det er helt vindstille og minimal trekk i pipen), slik at ilden kan få best mulig tak i veden. Husk alltid at stenge askeskuffen igjen når bålet brenner fint, da peis og skorstein ellers kan bli overopphetet. Garantien omfatter ikke slike skader.

Heretter anbefales følgende optimale grunninnstilling av luftspjeld og fyringsmengder (forutsatt angitt pipetrekk)

Innfyringsmengde [kg]	Primær luft [%]	Forbrenningsluft [%]	Nominell Ydelse [kW]	Skorteins trekk [PA]	Virkningsgrad [≥ %]	Innfyringsinterval ved nominell ydelse [minutter]
1,9	0 (stengt)	80	5,0	12	76	ca. 60

VARDE OVNE A/S er et dansk firma, som har spesialisert seg på funksjonelle og miljøriktige kvalitetsovner i et meget tiltalende design

Råd

Ønsker man råd om forskriftsmessig montasje kan man henvende seg til feiervesenet. I noen kommuner har bygningsmyndighetene delegert kontroll av installasjon og utstedelse av ferdigattest til feiervesenet.

Pipebrann

Dersom det oppstår eller er fare for pipebrann, skal alle luftspjeld på peisen stenges. Tilkall om nødvendig brannvesenet for å slukke. (De fleste pipebranner slukker av seg selv når lufttilførselen til vedovnen blir stengt). Etter en pipebrann skal skorsteinen alltid kontrolleres av feiervesenet.

Trekkforhold

Spørg Deres skorsteinsfeier, hvordan trekket fra Deres skorstein blir bedst.

Friskluft tilførsel

I det rum hvor Peisovnen står, skal de sørge for rikelig frisklufttilførsel. Dette kan De gøre ved at montere luftriste i ytermuren. Disse luftristene må ikke kunne blokeres.

Askeristen

Askeristen ligger i bunnen av brennkammeret. Ved å trekke i - og riste i stangen faller asken ned i askeskuffen.

Forbrenningsluft

Forvarmet luft til forbrenningen. Den kan tilpasses hvert enkelt tilfelle. Et høyt pipetrekk, krever mindre åpning af forbrenningsluftspjeldet.

Primærluft

Et annet ord for underluft. Den luften som trekkes inn i brennkammeret ved askeskuffen. Skal kun slippes inn under oppfyring.

Overoppheting

Dette skjer, hvis man fyller for mye ved i ovnen, eller hvis forbrenningen får for mye luft.

Gjeldende regler

Alle lokale forordninger, inkludert dem som henviser til nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved installering af ovnen.

Denne Varde Peisovn,

er testet etter dansk (DS/EN 13240 PLUS), norsk (Sintef), svensk (SP), østrigsk (§15a B-VG) og tysk (DINplus) standard og har således bevis for miljøriktige forbrennings-egener.

Den er testet med et kulilteinnhold CO under 0,20 % og en røykgastemperatur mindre end 250 °C.

Den tredje luft

Er en konstant tilført luftmengde, som er med på å få ovnen til å brenne enda mer rent og bl.a. nedsette røykens innhold av tjære og sot til absolutte minimale mengder. Ved optimal forbrenning vil De oppleve, at glass og brennkammer vil brenne helt rent, samt det vil være minimalt med aske igjen.

"Så tenk på miljøet, når De fyrer. Det har vi gjort."

Brenselet

Ved som egner seg godt til fyring er, tørr gran, furu og bjørk.

Ved påfylling av ved, vil vi anbefale Dem først at åpne ovnsdøren og legge på nyt ved, når der kun er glør tilbake i brennkammeret. Hvis der er ild, er der stadig røyk- og gasudvikling og avhengig av trekkforholdene i skorsteinen kan De risikere et røykutslip ut i rommet.

Vermiculit

Et særlig brannsikkert materiale, som ligner en sponplate. Platerne isolerer og sikrer at ovnen ikke blir slitt. Vermiculit + røykvennerplate omfattes ikke av garantien. Vermiculit skal behandles mye forsiktig. Ved påfylling af ved, skal veden legges forsiktig inn. Bruk handske.

Imidlertid vil man i de fleste tilfeller være nødt til selv å finne ut av den beste innstillingen av forbrenningsluften, da f.eks. pipens beskaffenhet, -høyde og vedens kvalitet spiller en avgjørende rolle for hvordan peisen innstilles på best mulig måte. (se avsnittet: Slik retter man feil).

Foroven, bagerst i brennkammeret finner De en luftbjelke med huller igjennom brennkammerets bakvegg (inne i ovnen). Dette er en utvikling av vårt forbrenningssystem, og vi kaller det kanaler for **"den tredje luft"**, som er en konstant tilført luftmengde, og som vil være til stor hjelp ved innstillingen av våre Varde ovner.

Hva kan man fyre med.

Denne **Varde Peisovn** er godkjent og utprøvet for fyring med ved.

Vedlengden må ikke være større enn 25-30 cm og ilegg må gjøres med rimelig hensynsfullhet.

Det må kun fyres med tørr ved med max. 21% vanninnhold og en størrelse, som er tilpasset brennkammerets størrelse. Fyrer man med våt ved, får man soting, miljøforurensning, og en dårlig brenselsøkonomi.

Nyhugget ved inneholder ca. 60-70% vann, og er derfor helt ubrukelig.

Slik ved skal ligge stablet, tørt og luftig i ett år før det er egnet til fyring.

Vedkubber med diameter over 10 cm bør kløves.

Bruker man større fyringsmengder enn nevnt i tabellen på side 2, blir ovnen belastet med en større varmemengde enn den er beregnet til.

Dette medfører en høyere pipetemperatur og lavere virkningsgrad.

Derved kan både pipe og ovn bli skadet, og garantien bortfaller.

Bruk heller aldri trevirke med giftige tilsetningskemikalier som sponplater, limt ved, malte eller trykkimpregnerte materialer.

Slik renser og vedlikeholder man:

Som alt annet man bruker i hverdagen skal vedovnen naturligvis også vedlikeholdes. Man må kun rengjøre ovnen, når den er kald.

På utsiden tørres den av med en tørr klut, mens man regelmessig må rense den innvendig. Selve brennkammeret rengjøres for aske, sot og tjærerester. Man må også ta ut røykvenderplaten, da det vil legge seg støv og sot bak på denne.

Man bør også sjekke pakningene i ovnsdøren og askeskuffen for slitasje. Er de utette skal de skiftes ut.

Askeskuffen skal tømmes med jevne mellomrom, og kan tømmes i en ubrennbar affallsbeholder. Man må naturligvis forsikre seg om at det ikke er glør i asken.

Glør kan holde seg i asken i flere dager. Med Ovnen er leveret et lokk som kan brukes hvis man vil bære bort asken i askeskuffen.

Hvis De er i tvil om rens og vedlikehold kan De kontakte deres forhandler eller det lokale feiervesenet.

Spesielt etter en lengere periode, hvor De ikke har benyttet peisen, skal De før optenning sikre, at røykrør og skorstein ikke er tilstoppet.

Ovnens lakkerte overflate kan på utsatte steder slites, hvis man utsetter ovnen for **overoppheting**. Dette kan man reparere med en spesiell Senotherm® maling på sprayboks, som kan kjøpes hos forhandleren.

Platene i brennkammeret kalles **Vermiculitplater** og de vil med tiden bli nedslitte. Det samme gjelder forøvrig røykvenderplaten.

Disse Vermiculitplater virker som isolasjon av brennkammeret, og det er viktig at de kontrolleres regelmessig. Både åpne sprekker, manglende biter og redusert tykkelse på begrensede områder vil være grunnlag for utskifting.

Der må kun brukes originale reservedele fra Varde Ovne A/S**Der må ikke foretas noen uautoriserte endringer på peisovnen.**

Under bruk blir enkelte deler av peisovnen meget varme, og kan forårsake brannskader ved berøring. Alle må derfor vise nødvendig aktsomhet og varsomhet i denne forbindelse.

Slik retter man feil.

Røken slår ut i rommet:

- Dårlig trekk i pipen.
- Kontrollér om røkrøret eller pipen er tilstoppet.
- Kontrollér røykvenderplaten for evt. sotrester.
- Kontrollér om **pipehøyden** er riktig i forhold til omgivelsene.

Glasset og/eller pipen soter:

- Veden er for våt.
- Forbrenningen får ikke nok forbrenningsluft (sekundær luft).
- Man har lukket igjen for primærluften for tidlig etter opptenning.
- Der skal alltid være klare flammer i brennkammeret.

Ovnen varmer ikke:

- Veden er for våt (energien går til tørring) eller for dårlig.
- Kontrollér røykvenderplattens plassering (fri passasje for røyken)

Forbrenningen ute av kontroll:

- Pakningene i ovnsdøren eller askeskuffen er blitt utette (skal skiftes ut)
- Trekket er for kraftig i pipen
(monter et spjeld i ovnsens røykrør eller en trekk reduksjonsventil)

Askeristen sitter fast:

- Kontrollér om det sitter ved, spiker el.lign. i klemme.
- Kontrollér at trekkstangen sitter korrekt.

Pipehøyde

Ta evt. kontakt med feieren, som vil kunne hjelpe med å finne den riktige høyde.

Vekt	
Linux 1:	
m./ stålopp	133 kg
m./ stentopp	140 kg
Stenbeklädning	255 kg
Kakelbeklädning	165 kg
Linux 2:	
m./ stålopp	120 kg
m./ stentopp	127 kg
Linux 3 vejer:	
Stål	115 kg

Garantibevis

Alle **Varde Peisovne** gjennomgår en nøye kvalitetskontroll, og vi legger vår ære i å levere det samme kvalitetsprodukt hver gang. Imidlertid kan det forekomme fabrikkasjonsfeil, og i så fall gir vi **5 års garanti**.

Garantien omfatter ikke:

- Slitedeler slik som vermiculit i brennkammer, røykvenderplate, glass, pakninger, støpejernsbunn eller askerist.
- Skader oppstått p.g.a. feil bruk, som for eksempel overoppheting, feil montering, manglende eller forkert vedlikehold med mer. (se brukerveiledning)
- Skader som er forårsaket av ytre påvirkninger av fysisk karakter.
- Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparasjon.
- Montering / demontering ved garantireparasjon.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, også skader på andre gjenstande.

Garantiforutsetninger:

Denne brukerveiledningen gjelder først som garantibevis når nedenforstående er utfylt med forhandlerstempel, modell, registreringsnummer, samt kjøbsdato (evt. faktura). Ved evt. reklamasjon ber vi Dem være vennlig –med dette garantibevis- å henvende Dem til forhandleren som leverte ovnen.

Forhandlerstempel og signatur

Model: _____

Reg.nr.: _____

Kjøbsdato: _____



Tillykke med Deres nye Peisovn fra



Denne veiledning omfatter følgende vedovner med



Produkt dokumentasjon

Varde Linux 1

Varde Linux 2

Varde Linux 3

Ovnene er egnet til intermitterende forbrenning

Den fuldstændige Produkt dokumentasjon er tilgjengelig på

www.nbl.sintef.no

VIKTIG!

- Nye regler for installasjon av ildsteder pr. 2000-01-01

”Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov.”

Varde Ovnen må stå lagret på et tørt og temperert lokale frem til den skal monteres. Ovnen tåler ikke fuktighet.

Vær også oppmerksom på at en eksisterende pipestokk ikke alltid er effektiv nok for å fungere optimalt for en moderne vedovn.

 **VARDE OVNE A/S**
Kongevej 246, DK - 6510 Gram
www.vardeovne.dk