



## FDV-dokumentasjon Varde Aura 3 stein

### 1. Produktbeskrivelse:

Frittstående ovn i platestål med deler av støpejern beregnet til fyring med ved.

### 2. Annvisninger for drift og vedlikehold:

Innallasjonen skal være utført iht. Norsk regelverk og produktet sin montering og bruksanvisning (M/B).

Bør jevnlig inspiseres for skader (visuelt) minimum 1 gang per år – inkludert brennplater i brennkammer (ved skader bør platene skiftes ut).

Aske tømmes ved behov og dørglasset rengjøres med gjevne mellomrom med egnet glass rens, eller med en fuktig klut.

Se M/B for ytterligere informasjon

### 3. Utslipp og miljøpåvirkning:

Udslip til rum: ingen

Tilfredsstiller norsk utslippskrav iht. 3059. Kravene er baseret på målinger av partikel mengde i røk-gassen iht. NS3058

Ovnen har sekundær forbrenning og er rentbrendende. Fyr utelukkende med ren og tørt ved. Se M/B angående drift.

### 4. Viktige faremomenter:

Varme, brandskader og røk utvikling. Produktet skal behandles med varsomhet og iht. M/B. Forskrifter og sikkerhetsavstand som produktet krever må overholdes.

### 5. Henvisninger:

Følg produktet sin M/B.



## 6. Behandling av avfall:

Aske.

Det anbefales at alt avfall håndteres iht NS9431, klassifisering av avfall.

Det anbefales at produktet deles opp i følgende enheter;

Metaller leveres metal avfallskonteiner

Glass er keramisk det anbefales at det avleveres i container for keramisk glass.

Materiale av brennplater er i vermiculite.

Emballasje:

Tre; det anbefales at det avleveres i container til trevirke.

Plastfolie; det anbefales at det avleveres i container til plast

## 7. Teknisk Service:

VARDE OVNE A/S

Pottemagervej 1

7100 Vejle

+45 73820003

[www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk)

[sales@vardeovne.dk](mailto:sales@vardeovne.dk)